





• Bei längerem Betrieb des Gerätes, erwärmt

• Bitte beachten Sie, dass bei Batteriewechsel

 Unterbrechen Sie alle Verbindungen zu anderen Geräten, wenn Sie die Batterie wechseln, um Fehlfunktionen und Beschädigungen an

Fehlfunktion.

brochen ist.

sich das Netzadapter. Dies ist keine

das Gerät nicht mit anderen Geräten

verbunden und die Stromzufuhr unter-

tionen und Lautsprecherbeschädigungen zu

• Wenn Sie das PH-3 in der Nähe von AMPs, oder


anderen Geräten mit großen Trafos verwenden,


kann es zu Störgeräuschen kommen. Um Störgeräusche zu vermeiden ändern Sie die Position


vermeiden.


Aufstellung


des PH-3 zum Amp.

































Tempoänderung mit dem PH-3 Pedal

- * Die Tempoveränderung (Rate) lässt sich im Bereich von 0,2 bis 16 Sekunden regeln.
- Halten Sie das PH-3 Pedal mindestens zwei Sekunden gedrückt.
 Sollten Sie das Pedal bei eingeschaltetem Effekt gedrückt halten, schaltet sich der Effekt für zwei Sekunden ab (die CHECK-Anzeige ist aus).
 Bei ausgeschaltetem Effekt schaltet sich dieser für zwei Sekunden an.
- * Starten Sie den Tempo Mode bei eingeschaltetem Effekt. Der Effekt schaltet sich für zwei Sekunden ab (die CHECK-Anzeige ist aus), während das PH-3 den Tempo Mode aktiviert.
- **2.** Die CHECK-ANzeige blinkt rot und grün. Nun kann das Tempo bei angeschaltetem Effekt eingegeben werden.
- **3.** Drücken Sie das PH-3 Pedal im Timing des gewünschten Tempos. Die CHECK-Anzeige blinkt rot und grün im angegebenen Tempo.
- * Bei der Tempoeingabe ist der Filter des PH-3 heruntergeregelt (außer bei RISE oder FALL). Ist das Tempo (RATE) nicht korrekt eingestellt können Sie es mit einem einzigen Pedaldruck des PH-3 Pedals wieder zurücksetzen.

































Mögliche Fehlerursachen

Das PH-3 lässt sich nicht anschalten. Die CHECK-Anzeige ist aus:

Ist der Netzadapter richtig verkabelt?

Überprüfen Sie die Verbindung (S. 10).

Ist die Batterie leer?
 Wechseln Sie die alte Batterie gegen eine neue aus (S. 17).



Überprüfen Sie die Verbindung (S. 10).

- * Um Batterieleistung sparen zu helfen, schaltet sich das PH-3 erst ein, wenn der INPUT mit dem Instrument verbunden ist.
- * Für eine längere Benutzung des Geräts empfehlen sich Alkaline-Batterien.

Kein Sound/Lautstärke zu niedrig:

- Ist das PH-3 mit dem Instrument verbunden?
 - Überprüfen Sie die Verbindung (S. 10).
- Ist die Lautstärke bei anderen Geräten heruntergeregelt?

Der Sound klingt verzerrt:

- Ist die Batterie leer?
 Sobald die Batterieleistung nachlässt wird die CHECK-Anzeige dunkler und das PH-3 arbeitet nicht vorschriftsgemäß. Wechseln Sie die Batterie aus (S. 17)
- Ist der Pegel des Eingangsignals zu hoch?

Drehen Sie die Lautstärke der Gitarre etwas zurück.






































Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

Über die Warnung- und Vorsicht-Hinweise

Über die Symbole

≜WARNUNG	Diese Warnungen sollen den Anwender auf die Gefahren hinweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen.	Δ	Das A symbol macht den Anwender auf wichtige Hinweise und Warnungen aufmerksam. Das im Dreieck befindliche Zeichen gibt eine genaue Definition der Bedeutung (Beispiel: Das Zeichen links weist auf allgemeine Gefahren hin).
⚠ VORSICHT	Dieses Zeichen wird verwendet, um den Anwender auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes entstehen können. * Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.	3	Das Symbol weist auf Dinge hin, die zu unterlassen sind. Das Symbol im Kreis definiert dieses Verbot näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass das Gerät nicht geöffnet bzw. auseinandergenommen werden darf).
		€	Das Symbol weist auf Dinge hin, die zu tun sind. Das Symbol im Kreis definiert diese Aktion näher (Beispiel: Das Zeichen links besagt, dass der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen ist).

BEACHTEN SIE AUCH DIESE HINWEISE

